




LG Commercial Laundry Systems

INSTRUCTIUNI MASINA DE SPALAT Rufe




1 INTRODUCETI

Rufe si inchideti usa



2 DESCHIDETI

Sertarul pentru detergent



3 ADAUGATI

Detergent pudra sau lichid. Se recomanda detergent HE



4 SELECTATI

Programul dorit
apoi apasati START

5 SCOATETI

Rufe din masina
la sfarsitul programului

Recomandari



Verificati sa nu fie nimic in interiorul masinii.



Nu apasati alte butoane dupa ce ciclul de spalare a inceput.



Scoateti rufe cat mai repede din masina la terminarea ciclului de spalare.



Verificati interiorul rufelor cu atentie.
(NU monede, chei, hartie, etc.)



Respectati recomandarile de pe etichete hainelor.



Nu lasati lucruri grele pe masina.



Pastati exteriorul masinii uscat



Nu incarcati peste capacitatea maxima.



Dozati exact

Intretinere zilnica si saptamanala

- Curatati filtrul de scurgere cel putin o data pe luna. (La modelul Titan 15 kg nu se aplica)
- Curatati interiorul masini prin programul de curatare de doua ori pe luna.
- Curatati exteriorul si interiorul masinii, garnitura usii cu o laveta moale si uscata saptamanal.